


GLP Ypoc250 Pro / Easy One

DMX-Adressierung / Aufhängung / Verkabelung



Die eingespeicherten Programme sind symmetrisch, und daher aus der Mitte heraus programmiert worden. Um diese optimal nutzen zu können hängen oder stellen Sie die Ypoc's bitte in oben gezeigter Reihenfolge auf. Dabei benutzen Sie z.B. beim Einsatz von zwei Ypoc's die Geräte 1 und 2, bei vier Ypoc's die Geräte 1, 2, 3 und 4, usw. Bitte achten Sie auf möglichst kurze Kabelwege.

Die Abstrahlrichtung der Ypoc's ist auf der Unterseite jeder Lampe mit einem blauen Schild mit der Aufschrift „Front“ gekennzeichnet.